

# Bedienungsanleitung -Produktdatenblatt Seite 1 / 1 -

EAR (WEEE): DE25841852 LUCID VerpackG: DE5562476395648 GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466

Stand: 11/2019 - Ver. 1.01

## Art.-Nr.: 23110 LED Treppenlicht mit Bewegungsmelder



#### **Produktbeschreibung:**

Komfortable Orientierung im Dunkeln - dieses Treppenlicht schaltet sich durch PIR-Sensor automatisch ca. 20 Sekunden lang an und weist Ihnen den Weg. Kein lästiges "Schalter suchen" oder stolpern.

#### **Technische Details:**

- sehr elegant flache Ausführung: ØxH 80x14mm
- Erfassungsbereich: 90° max. 3m (bei 1m Montagehöhe)
- Leistung: 1x 0,5W LED
- Schiebeschalter Ein/Aus/Automatik
- Akku 300mAh Lithium



Aufladung und Bedienung: Der rückseitige Schalter hat 3 Einstellungen. Position 1 schaltet das Licht ein, Pos. 2 aktiviert den PIR Melder und bei Bewegung im Detektionsbereich leuchtet die Lampe für ca. 20 Sekunden und erlischt danach automatisch. Funktion nur im Dunkeln (<10Lux). Die Mittelposition schaltet die Leuchte komplett aus. Aufladung erfolgt solange die rote LED leuchtet. Nach erledigter Ladung leuchtet eine grüne LED. Der LAdevorgang dauert ca. 2-3 Stunden. Nach jedem Leuchtdurchgang ist für wenige Sekunden keine erneute Detektion möglich (5sek. Pause)



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Brandgefahr!

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.