

**LED-Taschenlampe "CTL20 Zoom" mit Akku  
20W, 1600lm, Zoom, ØxL 167x41mm**

**Art.-Nr. 24044****Produktbeschreibung:**

Extrem helle wiederaufladbare Taschenlampe mit einstellbarem Lichtkegel und hervorragender Leuchtweite bis zu mehreren hundert Metern!

**Technische Details:**

- 20W LED • Helligkeit 1600 Lumen
- Lichtfarbe weiß, 6000K • gummirter Knopf
- Zoom für breiten Lichtkegel oder hohe Leuchtweite
- Leuchtdauer bis zu 4 Stunden (je nach Dimmstufe)
- Dimmbar in 3 Stufen 20/50/100%
- Strobo + SOS Funktion • IP44 wasserfest
- 4 LED-Anzeige des Ladezustands
- Akku Typ 18650, 3,7V/2200mAh
- Aufladen per USB-C (Kabel dabei)
- 0-100% laden in 2-3 Stunden (abhängig von Ladegerät)
- LxØ 167x 41mm ausgezogen 185mm

**Bedienung & Aufladung:**

Die Lampe verfügt über 5 verschiedene Licht-Modi. Ein kurzer Druck auf den "Ein" Schalter startet das Licht mit 100% Helligkeit, nächster Druck > 50% > 25% schnelles Blinken > SOS > AUS (oder länger 2 Sek. gedrückt halten). An der Seite befinden sich vier blaue LEDs als Ladezustandsanzeige. Je eine LED steht für ca. 25% Lade-Kapazität. Beim Aufladen blinken die jeweiligen LEDs (jede 25%), bei voller Ladung leuchten alle 4 LEDs auf. Nach der Aufladung muss der Strahler vom Ladegerät getrennt werden. Bei Nichtnutzung muss der Akku trotzdem alle 3 Monate ent- und geladen werden. Die Lagerung muss trocken, dunkel und bei Kellerklima erfolgen. Die Aufladung erfolgt über eine USB-C Anschluss 5,0VDC/max. 1A.

**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Gerätebatterien die im Lieferzustand im Produkt verbaut sind, müssen getrennt vom Primärgerät entsorgt werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.