

## flackerndes LED Teelicht / LED-Kerze 12er Set

Art.-Nr. 21009

### Produktbeschreibung:

Mit sanftem Flackern verbreiten die LED-Teelichter eine Stimmung wie echte Kerzen!

### Technische Details:

- 12 Teelichter
- jedes flackert wie ein echtes Teelicht
- Leuchtdauer pro Batteriesatz bis zu 30h
- ØxH 38x42mm
- inklusive je 1 Knopfzelle CR2032



### Bedienung

An der Unterseite neben dem Batteriefach befindet sich ein kleiner schwarzer Schiebeschalter mit dem sich jedes einzelne Teelicht ein oder ausschalten lässt. Bitte achten Sie darauf bei längerer Nichtbenutzung die Batterien (je 1xKnopfzelle CR2032 zu entnehmen. Verbrauchte Batterien müssen gemäß dem Entsorgungshinweis, unten auf dieser Seite, entsorgt werden. Die Teelichter müssen von Feuchtigkeit oder Nässe ferngehalten werden. Ein Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen erlaubt.



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Separate Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb

Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung ( $\pm$ ). • Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus. • Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung. • Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. • Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.